



Inställningsanvisning gasfjäder
Micro



➔
Step 1



➔
Step 2



GLOBAL®

PROFESSIONAL SEATING



Inställningsanvisning gasfjäder

Vid enstaka tillfällen kan det förekomma att stolen inte går att höja och sänka, alternativt att stolen sänker sig själv när man sitter på den, eller endast fungerar delvis.

Detta beror på att avståndet mellan gaspelarens topp och regleringspakets utlösare är för stort alternativt för litet. (Ställskruven är kalibrerad från fabrik, men vid enstaka tillfällen hamnar det utanför toleranserna.)

Så här gör du:

- **Sväng sätet från stolen.** Toppen av gaspatronen är konisk och kilad.
- **Justera ställskruven** på gaspelarens topp med en stjärnskruvmejsel.
- Håll fast pelarkolven med andra handen medan du skruvar, då den annars snurrar med när man skruvar.
- **Om stolen inte höjs/sänks**, skruva upp för att korta avståndet (antiklocka).
- **Om stolen sänks spontant**, vrid nedåt för att öka avståndet (medurs). I mycket få fall måste du ta bort justerskruven helt.
- Placera sitsen på gaspelaren igen –gör om och justera mer eller mindre om inte önskad effekt uppkommer vid första justeringen.